

INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LADRILHO HIDRÁULICO



INSTALAÇÃO

- O ladrilho hidráulico é poroso, por isso exige cuidado especial no assentamento.
- Evite instalar sobre outros pisos. Se for necessário, certifique-se de que haja um contrapiso nivelado e impermeabilizado.
- Utilize argamassa branca para assentamento.
- Nunca utilize martelo de borracha, pois pode marcar, fissurar ou trincar as peças.
- ◆ Durante a aplicação:
 - Caso respingue argamassa sobre as peças, **limpe imediatamente** com esponja limpa e úmida.
 - O assentamento deve ser com **junta seca** (sem espaçamento), salvo exceções técnicas.
 - Rejunte somente as frestas entre as peças. **Limpe o excesso imediatamente** com esponja úmida.
 - Certifique-se de aplicar **argamassa nas bordas das peças**, evitando trincas futuras.
- ◆ Proteção durante a obra:
 - Se o piso for utilizado antes da finalização, cubra com **plástico, plástico bolha ou papelão**. Nunca coloque papelão ou jornal diretamente sobre o ladrilho — pode manchar.
- ◆ Remoção de manchas de obra:
 - Use **lixa d'água 220 com bastante água**, fazendo movimentos circulares suaves.

Manutenção

- Aplique **cera líquida incolor para pisos** a cada 15 dias ou conforme necessário para manter o brilho.
- Reaplique a cera entre **1 e 3 anos**, dependendo do uso.
- ⚠ Evite riscos e manchas:
 - Cuidado ao arrastar móveis pesados ou com pés de ferro.
 - **Não use produtos químicos agressivos** (água sanitária, ácidos).
- ✓ Para limpeza diária:
 - Use **pano úmido bem torcido** e outro seco.
 - Se necessário, use **bucha tipo Scotch-Brite com sapólio em pó** para sujeiras difíceis.

“A colocação, a impermeabilização e a manutenção são os segredos para obter um belo piso de Ladrilho Hidráulico.”